

Bedienungsanleitung Kannenkühler

1. Schalter links Netz = Kühlung eingeschaltet
2. Schalter rechts Pumpe = Abtauhilfe und Zirkulation
3. Kondensator muss periodisch ausgeblasen oder ausgebürstet werden = verbesserte Kühlleistung



4. Eisansatzregister
5. Eisdickenmesser wie Bild unten
6. Umwälzpumpe mit Grobfilter muss alle 3-4 Wochen gereinigt werden. Pumpendeckel abziehen und Schaumstofffilter waschen.
7. Wasserniveau bis Register überdeckt ist.

Mögliche Störungen des Kannenkühlers

Problem	Massnahme
Es bildet sich zu viel Eis (Register zugefroren)	Eis abtauen und Eisdickenmesserelektroden reinigen eventuell ersetzen
Es bildet sich zu wenig Eis	Eisdickenmesserelektroden verlängern
Es bildet sich nur im unteren Teil des Registers Eis	Zu wenig Kältemittel im System (Servicestelle aufsuchen 034 461 40 06 / 079 652 72 83)

Wichtig:

Alle 2-3 Wochen muss das Wasser im Kannenkühler gewechselt werden